Manual de instrucciones
Tarjeta de memoria Micro-SD MD 86049

Volumen de suministro

Compruebe que el suministro está completo, y, si no fuera este el caso, avísenos **dentro de un plazo de 14 días después de la compra**. Con el pack adquirido ha recibido:

- 2 x Tarjetas de memoria Micro-SD de 2 GB
- 2 x Adaptadores SD
- 2 Fundas protectoras
- Tarjeta de garantía
- Documentación

Systemvoraussetzungen

- Conector Conector Micro-SD o SD
- Sistema operativo Microsoft Windows® XP/Vista®

Advertencias de seguridad

Rogamos lea este capítulo detenidamente y tenga en cuenta a todas las advertencias contenidas. De esta forma asegurará un funcionamiento estable y una larga vida útil de su **tarjeta de memoria Micro-SD**. Mantenga este manual de funcionamiento siempre a mano, cerca del ordenador y guárdelo para, en caso de vender o ceder el aparato, poder pasarlo a su nuevo propietario. En caso de que tuviera problemas con la tarjeta de memoria, rogamos se dirija exclusivamente a uno de nuestros talleres autorizados.

Copia de seguridad de los datos

Advertencia
Antes de actualizar sus datos guarde siempre una copia de seguridad de sus datos en un medio de almacenamiento externo (p.ej. un CD o un DVD).
Queda excluida cualquier responsabilidad por daños y prejuicios debidos a la pérdida de datos y daños resultantes.

Advertencias de seguridad

- Aténgase a las instrucciones de funcionamiento de su ordenador.
- Para **evitar** fallos de funcionamiento, mantenga el aparato alejado de focos de **humedad** y **polvo**, y protéjalo de **golpes, calor** y rayos de sol directos.
- Para estar seguro de que los niños no juegan con la tarjeta de memoria, vigílelos. En caso de ingestión accidental de una tarjeta de memoria, hay que avisar inmediatamente a un médico.
- Al introducir la tarjeta de memoria Micro-SD tenga en cuenta la dirección de introducción indicada en el conector. Nunca introduzca la tarjeta en el conector aplicando fuerza. No doble ni ladee la tarjeta de memoria.
- Después del transporte de su tarjeta de memoria, espere hasta que la tarjeta tenga la temperatura ambiental antes de ponerla en funcionamiento. En caso de grandes variaciones de temperatura o humedad, puede formarse humedad dentro del aparato por condensación y ésta puede causar un **cortocircuito eléctrico**. Guarde la tarjeta de memoria en la funda protectora.

Compatibilidad electromagnética

- Durante la instalación hay que **tener en cuenta** las **normas** relativas a la compatibilidad electromagnética (CEM). Guarde siempre una **distancia mínima de** un metro de **fuentes de emisiones** radioeléctricas de alta frecuencia o magnéticas (televisor, altavoces, teléfono móvil, etc.) para evitar fallos de funcionamiento y pérdidas de datos.
- Este aparato cumple con las exigencias de la Directiva CEM 2004/108/CE.

Limpieza

Por lo general, no resulta necesario limpiar la tarjeta de memoria.

- Preste atención a que no se ensucie la tarjeta de memoria. No utilice **disolventes**, productos de limpieza **ácidos** o **gaseosos**.. Si resultara necesario, limpie la carcasa con un paño húmedo.

Eliminación

Aparato — No tire bajo ningún concepto el aparato al final de su vida útil a la basura doméstica normal. Infórmese sobre las posibilidades de las que dispone para eliminarlo de forma respetuosa con el medio ambiente.

Embalaje

Su aparato está embalado para protegerlo contra eventuales daños durante el transporte. Los embalajes son materias primas y son reciclables o pueden ser entregados al circuito de reciclaje.

Puesta en funcionamiento

Conexión

Saque a la tarjeta Micro-SD de su funda protectora e introduzca la tarjeta de memoria en el conector para tarjetas Micro-SD de su ordenador, de su teléfono móvil, su cámara digital o su PDA.
Si desea utilizar la tarjeta Micro-SD en un conector SD, introduzca la tarjeta de memoria Micro-SD en el adaptador SD incluido en el suministro y a continuación introduzca el adaptador SD en el conector SD.
El sistema operativo reconoce la tarjeta de memoria Micro-SD y le asigna una letra de unidad libre.
Ahora ya puede emplear la tarjeta de memoria como si fuera un disco duro (copiar datos, borrarlos, etc.). La tarjeta de memoria también se puede borrar para ser utilizada para nuevos datos.

Retirar la tarjeta de memoria Micro-SD

Antes de retirar la tarjeta de memoria SD, asegúrese de que no se están transmitiendo datos. En caso contrario, existe el peligro de pérdida de datos. Después de retirar la tarjeta de memoria Micro-SD guárdela en la funda protectora incluida en el suministro.

Ayuda rápida en caso de malfunciones

La tarjeta de memoria Micro-SD no se reconoce:

- ¿Está la tarjeta de memoria debidamente conectada?
- Controle en el Administrador de dispositivos Windows®, si los conectores para tarjetas están debidamente integrados. Si fuera necesario, vuelva a integrar el conector de tarjetas. Si tiene conectada la tarjeta de memoria mediante un lector de tarjetas conectado a la toma USB de su PC,
  compruebe también si la conexión USB está correctamente integrada.

No se pueden leer / escribir datos:

- ¿Ha formateado su tarjeta de memoria Micro-SD en otro ordenador? Eventualmente los formatos diferentes (FAT/NTFS) no sean compatibles. Guarde los datos y formatee la tarjeta de memoria Micro-SD en un formato compatible.

¿Necesita Usted más ayuda?

Si las recomendaciones en los apartados anteriores no han solucionado su problema, rogamos se ponga en contacto con nosotros. Nos ayudaría mucho si nos pudiese facilitar la siguiente información:

- La configuración de su ordenador
- Los aparatos periféricos que utiliza
- Los avisos que aparecen en la pantalla
- El software que estaba utilizando cuando surgió el problema
- Los pasos que ha realizado ya para solucionar el problema
- Si ya tiene un número de cliente, facilítenoslo.

MEDION®

Medion Service Center
Visonic S.A.
c/ Miguel Faraday, 6
Parque Empresarial "La Carpetania", N-IV Km. 13
28906 Getafe, Madrid
España
Hotline: 902196437
Fax: 914604772
E-Mail: service-spain@medion.com
www.medion.es/

Copyright © 2009. Reservados todos los derechos.
El copyright y demás derechos de propiedad pertenecen a la empresa **MEDION**®.
Marcas registradas:
MS-DOS® y **Windows**® son marcas registradas de **Microsoft**®.
Las restantes marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y ópticas así como eventuales errores de impresión.